

# 取替ドアサイズの測り方(開き戸)

## ご注意

サイズや金具位置の測定には、必ず金属製のメジャー(2m以上測れるもの)をお使いください。  
(100円ショップで販売されているもので構いません)

裁縫などで使われるビニール製のものでは正確に測れません。

また、測定は1mm単位でお願い致します。





調整蝶番の一例

蝶番に「上下」「前後」「固定ネジ」などの刻印がある場合、プラスチックのカバーが付いている場合は、**建材メーカー製(TOSTEM/LIXIL/DAIKEN/JUKEN/WOODONE、National/NAIS/Panasonic、EIDAI、NODA等)**のドアの場合は、調整蝶番が使用されています。

これらは切り欠き加工が特殊となりますので、事前に一度ご相談ください。丁番のお写真を頂けると助かります。

## I : 丁番切り欠きの確認


丁番取付部分(枠側・ドア側)に掘り込みがされていますか？



いずれかに○を

## II : サイズの測定


ドアを全開にして、枠の内寸とドアのサイズを測定します。



①枠の内寸上部幅	mm	⑥ドアの上部幅	mm
②枠の内寸中央部幅	mm	⑦ドアの下部幅	mm
③枠の内寸下部幅	mm	⑧ドアのラッチ側高さ	mm
④枠の内寸ラッチ側高さ	mm	⑨ドアの丁番側高さ	mm
⑤枠の内寸丁番側高さ	mm	⑩ドアの厚み	mm

## III : ラッチ位置の測定

枠の内側・天面から、ストライク(ラッチを受ける金具)の中心までの距離を測定します。



⑪ 枠内面上からストライク中心まで

mm




トイレドアなどで、下図のような表面に付いた箱からラッチが出ているものの場合はご相談ください。  
(右図のような金具)

次ページへお進みください

# 取替ドアサイズの測り方(開き戸)

## IV: 丁番位置の測定

枠内面から各丁番の上までと、丁番の高さ、丁番の幅を測定します




※現在付いているドアで、開閉時に枠に当たるなどの症状がある場合は合わせてご連絡ください。


## V: 吊元の確認

ドアを引き開く側から見て、丁番が左右どちら側に付いているかを確認します。

左(L)吊元



右(R)吊元



⑯吊元

(いずれかに○)

左 右

色柄やガラス・カギの有り無し・通気ガラリ・ペットドア等のオプションについてもご検討頂き、ご連絡ください。  
1~3営業日でお見積りをお出し致します。

FAXでお送り頂く場合、下記にご記入の上、この用紙の両面をそのままお送りください。

お名前:

電話番号:

FAX番号:

※こちらからご連絡する場合がございます。ご連絡先は必ずご記入ください。

**FAX送付先: 0568-47-2005** (24時間受付)

表面材のカットサンプルをお持ちでない方は、下記よりお気軽にご請求ください。

電話: 0120-472-004 (平日9:00~17:00)

FAX: 0568-47-2005 (24時間受付・サンプル希望と明記の上、送り先の住所・お名前・電話番号をお知らせください)

Web: <https://order-door.com/sample/input/>  
(お問い合わせ内容に「交換ドアのサンプル」とご記入ください。)



**オーダードア.com**

株式会社 創北  
〒485-0802 愛知県小牧市大草5570-121